

SISA DESIGN WINDDEFLECTOR tm

Gepatenteerd/Tüv goedgekeurd

Inbouwbeschrijving voor: Triumph Stag T 040

De winddeflector bestaat uit de volgende delen:

1. Ruit (polycarbonaat) met lijst en voorhang.
2. Afdekplaat.
3. Beugels.
4. Verbindingsriempjes .
5. Tas.

Montage:

- Open kap en kapdeksel.
- Ruit met lijst (1) op de afdekplaat (2) schuiven. Beide d.m.v. de verbindingsriempjes (4) met elkaar verbinden.
- De winddeflector boven de achterzitting plaatsen met de beugels (3) aan beide zijde over de zijbekleding.
- Sluit het kapdeksel (A). Deze klemt nu de beugels vast.
- Verwijder de folie van de ruit.
- De winddeflector kan met gesloten kap in de auto blijven zitten.

Advies: de ruit niet droog of met bijtende middelen schoonmaken.

