

SISA DESIGN WINDSCHOTT. tm

Patentiert/Tüv geprüft

Einbau anleitung Für: Triumph Stag T 040

Das windschott besteht aus folgende teilen:

1. Scheibe mit leiste und vorhang.
2. Abdeckplatte mit befestigungswinkel (3).
3. Befestigungswinkel.
4. Riemchen (klettband).
5. Hülle

Montage:

- Verdeck und verdeckkasten hochklappen.
- Scheibe mit leiste und vorhang (1) auf abdeckplatte (2) schieben.
- Scheibe (1) mittels riemchen (4) unter die abdeckplatte (2) sichern.
- Nun wird der gesamte einheit waagrecht, mit den winkel (3) über der seitenverkleidung aufgelegt.
- Verdeckkasten anklippen. Diese klemmt jetzt die winkel.
- Die schutzfolie ist von der scheibe zu entfernen.
- Beim geschlossenen verdeck kann das windschott im fahrzeug verbleiben.

Beobachtung: die scheibe nie rocken oder mit ätzenden mittel reinigen.

